

KOFFIEMACHINES EN ACCESSOIRES

Reinig en desinfecteer de koffiemachine en accessoires **vóór**
en **na** gebruik. Gooi het gebruikte reinigingsmateriaal altijd
weg, in een afgesloten vuilnisemmer.

